# App 使用教程(更新至 2.0.1 版本)

# App 简介

phonecut 是一款专为柔性保护膜切割而开发的 App, 用户可根据不同材质,机型,选择不同的切割数据进行保护膜切割.适用于手机,平板,耳机,相机,游戏机,车载屏等电子产品.

# 下载并安装

用户可直接通过二维码扫码进行下载安装,请选择对应的手机系统.



安卓用户





登录

iOS 用户

请向您的经销商索取帐号和密码登录。

账号:	
<b>账号</b> 密码:	
密码	8
使用版本:	
次数版	$\sim$

在登录页面,输入您的 phonecut 帐号及密码。

选择对应版本是次版,还是月版.(一般默认为次版)

点击下方按钮,登录 App。

## 参数设置

用户新安装 APP 后,所有权限都允许,在设置参数前需要先连接蓝牙设备。

1 蓝牙的连接. 点击下方设置,选择蓝牙匹配,机身蓝牙编号为 B000020\*\*\*\*\*开始

设置	
	蓝牙:未连接
IP:	WIFI连接
端口号:	蓝牙匹配
速度:0 压力:0	
• •	
回原点距离:	
(-4~12mm)	发送
感应开关:	
✓ 关闭 □ 开启 (0~200)	发送
LED 调节	
🗌 关闭 🛛 🗹 开启	LED 调节

连接好后输入蓝牙密码:1234,退出设置页,在蓝牙连接处会显示:蓝牙已连接

**2** 速度,刀压设置.连接蓝牙后,会显示机身速度和压力值,出厂速度为**60**,刀压 **300**.可根 据切割材料调整相应值.



3 数据介绍:

切割数据分为手机,平板,相机,手表,汽车,其它六大类.



#### 大类目进入后有对应的品牌列表



品牌进入后,可选择对应的机器型号,前膜|背膜|防爆膜|全包膜等数据进行切割



4 帐号充值.

次数版的如果切割次数不足是无法使用的,如需继续使用请进行充值操作.

充值可以通过经销商代充切割次数,也可以通过扫码经销商生成的充值码进行充值.

我的--产品充值--进入下图页面



5 切割统计,统计本机总切割数量及产品型号



### 6 修改密码

新帐号建议登入后修改初始密码,在我的--修改密码,进入修改密码页面.

修改密码					
新密码					
确认					

### 7. 其他参数介绍

	10 👬 🗩 🖲 🥸 😫	- 16	割 巻 6914 4:54	
	设		蓝牙:未连接	
	IP:	$\supset$	WIFI连接	Wifi 机型通过手机 APP 操作
	端口号:		蓝牙匹配	手机与机器蓝牙匹配设置
	速度:0	压力:0		速度,压力参数设置
	回原点距离: (-4~12)	mm)	发送	跑车开机回到原点的距离
	✓ 关闭 □ 开启	(0~200)	发送	自动进膜开/关,感应时间设置
	二 关闭  ✓ 开启		LED 调节	LED 灯光调节与开/关
机器重启	复位		页一不	设置其他参数
				方向控置与测试
			我的	

	10 🤐 🗐 🗩 🛞 🎦	▶ 巻 691九4:54	
	设置	н	
切割顺序控置,无需打勾	□ 顺序	□ X 镜像	切割文档左右镜像
切割文件旋转 90 度	☑ 旋转	✓ Y 镜像	切割文档前后镜像
材料居中切割(限 180*120 尺寸)	□ 180居中切割		
默认为空	尖角补偿:		
默认为空	闭合补偿:		
防窥材料角度参数	防窥系数:		
,			
	重置账	5	帐号与机器不匹配时重置
	返回	确认	

#### 8. 重置帐号

默认一机一码制,如出现机器与帐号不匹配,需解绑帐号,详细方法如下:

蓝牙版需先连接蓝牙,WIFI 版需连接好 WIFI. 进入帐后后--设置--下一页--重置帐号



把 ID 号截图发给经销商获取重置密码,然后填入即可解绑.

(由于产品的不断更新,如有部分参数或图片与实际 APP 不符合,请以最新下载的 APP 为准).